

Переключение радиостанций Baofeng UV-82 из канального в частотный режим

Для переключения радиостанций Baofeng UV-82 из канального в частотный режим и обратно нужно на выключенной станции зажать кнопку «MENU» и не отпуская ее включить радиостанцию